

## Uitzetijzer

Geschikt voor naar buitendraaiende ramen.  
Dit uitzetijzer heeft 5 ventilatiestanden.

Montage instructie:

1. Houd het raam tijdens de montage gesloten.
2. Plaats het uitzetijzer 365 mm vanuit de hoek van het kozijn aan de scharnierzijde. Laat de uitzetter rusten op de stelpen in het midden van het sleufgat. Zorg dat het uitzetijzer evenwijdig met het kozijn geplaatst wordt.
3. Teken de schroefgaten van de raamhoek af en schroef vervolgens het uitzetijzer op het raam ( $\emptyset$  3 mm voorboren).
4. Monteer vervolgens de stelpen. Zorg ervoor dat de stelpen in het sleufgat van het uitzetijzer zit en dat het uitzetijzer evenwijdig met het kozijn geplaatst wordt.
5. Open vervolgens het raam door het uitzetijzer op te tillen en zonder de stelpen van de plaats te halen.
6. Teken de schroefgaten van het stelpen plaatje af en schroef vervolgens de stelpen op het kozijn ( $\emptyset$  3 mm voorboren).

Art. 107452

**KARWEI**  
Postbus 100, 3830 AC Leusden  
karwei.nl



8 17112471015116