

Quick Guide – eufy Robot Grasmaaier E15 (T2880)

1. Eerste installatie

- Plaats het laadstation op een vlakke plek.
- Sluit de adapter aan.
- Zet de robot op het laadstation en controleer of het groene lampje brandt.
- Download de eufy App (iOS/Android) en voeg de robot toe.
- Volg de instructies in de app en laat de robot de eerste automatische mapping uitvoeren.

2. Belangrijk voor gebruik

- Maximale graslengte bij eerste gebruik: 9 cm.
- Aanbevolen maaioppervlak: 800 m².
- Maaihoogte: 25–75 mm.
- Maximale helling: 18° (40%).
- Gebruik de maaier bij voorkeur op droog gras.

3. Bediening

- Inschakelen: Power-knop 3 seconden indrukken.
- Uitschakelen: Power-knop 2 seconden indrukken.
- Maaien starten: Start-knop → OK.
- Naar laadstation: Home-knop → OK.
- Pauzeren: Druk op een willekeurige knop of STOP.

4. LED-indicaties

- Wit: Stand-by, maaien of mapping.
- Wit ademend: Terug naar laadstation.
- Geel: Batterij lager dan 20%.
- Groen: Opladen.
- Rood: Foutmelding.

5. No-Go Zones

- Stel verboden zones in voor vijvers, zwembaden, trappen, bloembedden, kabels en kwetsbare planten.

6. Onderhoud

- Reinig wekelijks de onderzijde, wielen, camera en laadstation.
- Breng maandelijks vet aan op het omni-wiel.
- Vervang iedere 1–2 maanden alle 3 messen en schroeven.

- Gebruik nooit een hogedrukreiniger.

7. Veiligheid

- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt tijdens het maaien.
- Til de maaier nooit op wanneer de messen draaien.
- Draag handschoenen bij het vervangen van messen.
- Gebruik uitsluitend originele eufy onderdelen.

8. Snelle checklist

- Laadstation aangesloten.
- Robot opgeladen.
- Gras korter dan 9 cm.
- Geen speelgoed, stenen of takken op het gazon.
- No-Go Zones ingesteld.
- Droog weer.

Deze samenvatting is gebaseerd op de officiële gebruikershandleiding van de eufy Robot Lawn Mower E15 (T2880).