

Nederlandse handleiding – Termozeta Airzeta Living TZAZ07

Opmerking: Dit is een Nederlandse vertaling van de Engelstalige/Italiaanse handleiding. De technische specificaties zijn ongewijzigd.

Veiligheidswaarschuwingen

1. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of met onvoldoende ervaring, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen.
2. Controleer na het uitpakken of het apparaat onbeschadigd is.
3. Alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.
4. Sluit het apparaat pas aan nadat het volledig is gemonteerd.
5. Controleer of de netspanning overeenkomt met het typeplaatje.
6. Trek altijd de stekker uit het stopcontact vóór reiniging of onderhoud.
7. Gebruik het apparaat niet wanneer het beschadigd is.
8. Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond.
9. Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen.
10. Houd het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen.
11. Spuit geen sprays in het apparaat.
12. Niet gebruiken in de buurt van brandbare stoffen.
13. Steek geen voorwerpen in de ventilatieopeningen.
14. Kinderen mogen niet zonder toezicht met het apparaat spelen.
15. Bij een beschadigd netsnoer moet vervanging plaatsvinden door de fabrikant of een erkende reparateur.
16. Houd altijd toezicht wanneer het apparaat in gebruik is.
17. Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen.
18. Laat het snoer niet over scherpe randen of hete oppervlakken hangen.
19. Gebruik het apparaat uitsluitend waarvoor het bedoeld is.
20. Laat de ventilator niet onbeheerd achter tijdens gebruik.
21. Rol het snoer volledig af tijdens gebruik.
22. Gebruik het apparaat niet wanneer het onregelmatig functioneert.
23. Houd afstand tot muren, gordijnen en andere objecten.
24. Gebruik het apparaat niet met natte handen of blote voeten.
25. Niet buitenshuis gebruiken.
26. Verplaats de ventilator niet tijdens gebruik.
27. Gebruik bij voorkeur geen verlengsnoeren.
28. Trek altijd de stekker uit voordat u onderdelen monteert of reinigt.
29. Gebruik geen timer of externe schakelaar die het apparaat automatisch inschakelt.
30. Plaats het apparaat horizontaal op een vlakke ondergrond.

Onderdelen

1. LED-display
2. Afstandsbediening

3. Bedieningspaneel
4. Luchtuitlaat
5. Voet

Montage

1. Draai de borgmoer onderaan de ventilator linksom los.
2. Leid het netsnoer door de opening in de voet.
3. Klik beide helften van de voet in elkaar.
4. Zorg dat het snoer netjes door de geleiders loopt.
5. Draai de borgmoer weer rechtsom vast totdat de voet stevig vastzit.

Bediening

Aan/Uit: druk op ON/OFF.

Snelheid: kies Laag, Middel of Hoog met SPEED.

Oscillatie: druk op OSC/SWING om de zwenkfunctie in of uit te schakelen.

Timer: instelbaar van 0,5 tot 7,5 uur.

Modus: Normal, Natural (natuurlijke bries) en Sleep (geleidelijk lagere snelheid).

Technische gegevens

Voeding: 220–240 V~, 50/60 Hz

Vermogen: 45 W

Maximale luchtstroom: 18,0 m³/min

Opgenomen vermogen: 44,3 W

Service waarde: 0,41 (m³/min)/W

Stand-by verbruik: 0,41 W

Geluidsvermogen: 52,87 dB(A)

Maximale luchtsnelheid: 2,27 m/s

Jaarlijks energieverbruik: 14,64 kWh/jaar

Meetnorm: IEC 60879:2019

Reiniging en onderhoud

Trek vóór het reinigen altijd de stekker uit het stopcontact.

Reinig de behuizing met een zachte, licht vochtige doek.

Gebruik geen schurende of bijtende schoonmaakmiddelen.

Dompel de ventilator nooit onder in water.

Houd de ventilatieopeningen van de motor stofvrij.

Bewaar de ventilator bij langdurige opslag droog en bij voorkeur in de originele verpakking.

Afvoer

Lever het apparaat aan het einde van de levensduur in bij een officieel inzamelpunt voor elektrische apparaten. Gooi het niet weg bij het huishoudelijk afval.