

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, les consignes de sécurité de base doivent toujours être respectées afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures.

1. L'appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience, à condition d'être surveillés ou d'avoir reçu les instructions appropriées.
2. Après avoir retiré l'emballage, vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé. Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
3. Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique.
4. Ne branchez le ventilateur qu'après son assemblage complet.
5. Vérifiez que la tension du réseau correspond aux indications de la plaque signalétique.
6. Débranchez toujours l'appareil avant tout nettoyage ou réglage.
7. N'utilisez jamais un ventilateur endommagé.
8. Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable et plane.
9. N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
10. Ne placez aucun objet lourd sur le câble d'alimentation.
11. Ne pulvérisez aucun liquide à l'intérieur du ventilateur.
12. N'utilisez pas le ventilateur à proximité de matériaux inflammables.
13. Ne retirez aucune vis de l'appareil.
14. N'insérez ni doigts ni objets dans la grille.
15. Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil.
16. N'utilisez pas l'appareil si le câble est endommagé.
17. Surveillez les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
18. Tirez toujours sur la fiche et non sur le câble.
19. Ne laissez pas le câble pendre ou toucher une surface chaude.
20. Vérifiez que toutes les pièces sont correctement assemblées.
21. Utilisez uniquement l'appareil conformément à son usage prévu.
22. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
23. Déroulez complètement le câble pendant l'utilisation.
24. N'utilisez pas l'appareil en cas de fonctionnement anormal.

25. Placez l'appareil à une distance suffisante des murs et des obstacles.
26. N'utilisez pas l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés.
27. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
28. Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il fonctionne.
29. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble.
30. N'utilisez pas le câble pour déplacer l'appareil.
31. Ne placez pas l'appareil juste à côté d'une prise.
32. Utilisez uniquement des rallonges conformes aux normes de sécurité si nécessaire.
33. Débranchez toujours l'appareil avant le montage, le démontage ou le nettoyage.
34. Ne placez pas l'appareil près d'une flamme ou d'une source de chaleur.
35. Maintenez les entrées d'air dégagées.
36. Veillez à ce que le câble ne touche pas des surfaces chaudes ou mobiles.
37. N'utilisez pas de minuterie externe.
38. N'exposez pas l'appareil aux intempéries.
39. Veillez à ce que la prise reste facilement accessible.
40. Placez toujours l'appareil sur une surface horizontale.

DESCRIPTION DES PIÈCES

1. Écran LED
2. Télécommande
3. Panneau de commande
4. Sortie d'air
5. Base

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Montage de la base

Dévissez l'écrou de verrouillage sous l'appareil en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Faites passer le câble d'alimentation dans la base, assemblez les deux moitiés et resserrez l'écrou dans le sens des aiguilles d'une montre.

Assurez-vous que le câble est correctement positionné dans les guides.

FONCTIONNEMENT

Marche/Arrêt : Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer ou éteindre le ventilateur.

Vitesse : Sélectionnez la vitesse faible, moyenne ou élevée.

Oscillation : Activez ou désactivez le mouvement oscillant.

Minuterie : Réglable de 0,5 à 7,5 heures. À la fin du temps programmé, le ventilateur s'arrête automatiquement.

Mode : Le mode Nature reproduit une brise naturelle. Le mode Sommeil réduit progressivement la vitesse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : AC 220-240 V ~ 50/60 Hz

Puissance : 45 W

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Débranchez toujours l'appareil avant le nettoyage. Nettoyez-le avec un chiffon doux légèrement humide. N'utilisez pas de produits abrasifs. N'immergez aucune partie dans l'eau. Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.