

Vita



collection

TILES

Let op!

Dit product heeft een nieuwe clickverbinding
en past alleen op laminaat
met dit rode logo!

Clicklaminaat **met tegelstructuur en U-groef** Stratifié à encliquer **finition carrelage avec chanfrein** Click laminate **with tile texture and bevelled edge**

m² 2.52 Pakinhoud Contenu par botte Contents per pack		U-groef Chanfrein Bevelled edge
6 x Aantal lamellen Nombre de lames No. of panels	20 Jaar garantie Ans de garantie Years warranty	
 Dikte lamel = 8 mm Épaisseur de la lame = 8 mm Thickness panel = 8 mm	 48:00 Belangrijk: pak gesloten, horizontaal, minimaal 48 uur acclimatiseren in de ruimte waar deze gelegd zal worden. Na openen direct verwerken. Attention : laisser s'acclimater pendant 48 heures dans son emballage fermé dans la pièce où le parquet doit être posé. Poser les lames immédiatement après l'ouverture de l'emballage. Important: leave unopened packaging acclimatise 48 hours in the room where the floor will be laid. Lay floor immediatly after opening.	
Wonen Habitat domestique Living gang corridors hallway 23	Intensief gebruik Usage élevé Intensive use	Commerciële Commercial Commercial hotelkamers, kleine kantoren chambre d'hôtel, petits bureaux hotel rooms, small offices 31
	Licht gebruik Usage modéré Light use	

Vita

LEGINSTRUCTIE: LEES ZORGVULDIG DEZE INSTRUCTIES VOOR U BEGINT.

Vloerwerkzaamheden volgens ATB DIN 18365.

Meer informatie op www.laminat-installation.com/www.EPLF.com

Houd u zich precies aan deze instructies om de volledige garantie te behouden. Controleer de lamellen voor goede lichtcondities en opeenleggen. Bij reeds verwerkte lamellen heeft u geen aanspraak op garantie. Houd er rekening mee, dat dit laminaat niet geschikt is voor vochtige ruimtes zoals badkamer, sauna, toiletten en andere ruimtes met een afvoerputje.

Berebereiding

Gelieve de pakken 48 uur voor het leggen onder dezelfde klimatologische omstandigheden laten acclimatiseren in de te leggen ruimte, zoals deze ook zullen zijn tijdens en na het leggen. Belangrijke voorwaarde voor, tijdens en na het leggen is een klimaat van 20 graden en een relatieve luchtvochtigheid van 50 tot 70%.

De basisvlakte dient absoluut vlijtig, blijvend droog, schoon en goed drogend te zijn. Vloeroppervlakken van meer dan 3 mm dienen na 1 min profielgeveld uitgevlektd worden. Bij het leggen van laminaat op mineralhoudbare ondergrond, zoals bijvoorbeeld cement, anhydriet en legering, dient elkevrees het leggen een vochtmeting gedurende de eerste 10 minuten te verrichten. De PE-folie dient naast elkaar met 20 cm overlapping gelegd en met tape gefixeerd te worden.

Bij een mineralhoudbare ondergrond mag het vochtgehalte voor het leggen niet de volgende waarden overschrijden:

Beton met vloerverwarming	< 1,8 % CM,
zonder vloerverwarming	< 2,0 % CM,
Anhydriet met vloerverwarming	< 0,3 % CM,
zonder vloerverwarming	< 0,5 % CM.

Tapijt dient altijd verwijderd te worden en is niet geschikt als ondergrond. Door tapijt onder het laminaat komt het namelijk bij het belopen tot een verende beweging en een sterke drukbelasting aan de randen. Dit beschadigt de tong en groef van de verbinding en leidt tot kieren. Tapijt dient ook uit hygiënisch oogpunt verwijderd te worden. [6]

Een laminaatvloer wordt altijd zwaarder gelegd en mag niet op de ondergrond verlijmd, gescrewd, genageld of op drijvende wijze (bijv. middels drijfstoppers) vastegelegd worden. [5] Alleen dan is het mogelijk, dat de lamellen niet kunnen bewegen en de klimaatvloer kan krimpen. [22]

Bij het leggen moet de vloer dan ook niet meer dan 8 meter lang zijn, omdat de vloer dan niet meer ondersteuningspunten kan vinden. Bij een deuropening dient het vloeroppervlak onderbroken te worden. Bewegingsruimten kunnen met profielen volkundig afgesloten worden.

Het is aan te bevelen de panelen van elkaar te sorteren op decorverloop en eventuele kleurverschillen. Reeds geopende verpakking dienen direct verwerkt te worden.

Wat heeft u nodig:

PE-folie, onderlaag, legset, zaag met fijne tanden, pollood, duimstok; [2]

indien nodig: lijm PVC D3.

Afhankelijk van de eigen wensen zijn de volgende legmetheden mogelijk :

1. Zonder lijm (een snelle legmogelijkheid);
2. Met lijm. Het leggen met lijm is ook een duurzame bescherming tegen vocht. Het werk is echter complexer en het is niet meer mogelijk de vloer te herleugten. Voor het leggen in commerciële ruimten moet het laminaat verlijmd worden. In dit geval moet voloedende lijm type PVAC D3 op de bovenkant van de tong geplakt worden. Overliggend licht oppgedroogde lijm kan na 10 minuten met een kunststofspatel verwijderd worden. Overige lijmmethoden kunnen een lijmvrijverwijderaar en een krasvrij sponsp cq. met schoon water volledig verwijderd worden.

De ondergrond waar het laminaat op gelegd wordt dient in een dusdanige staat te zijn dat de vloer conform de instructies gelegd kan worden.

Mineralhoudbare ondergronden

Bi stenen vloeren dient u altijd eerst een PE-folie vochtscherms van min. 0,2 mm aan te leggen. Stenen onderlagen moeten droog zijn, met dien verstande, dat het vochtgehalte van een dergelijke vloer niet meer mag zijn dan 3%, dit is te controleren met een CM meter. Bij een hoger vochtgehalte dan 3 % CM zijn laminaat leggen!

Houten onderdelen

De houten onderdelen dient krent-krijt, vlak en voldoende stabiel te zijn. Losliggende delen dienen goed vastgezet te worden. Zodanig dient de houten onderdelen te worden geschaard en/of geschermd om alle onffenheden te verwijderen of brengt eventueel een uitvalplaats aan. Het hout mag max. 12% vocht bevatten. De richting van de nieuwe lamellen dient dwars op de verleefstelling van de houten onderdelen te staan.

Een onderbouw kunt u uitvallen met behulp van spaanplaten, dikte 12 mm, lengte 125 cm, breedte 62 cm. Schoel de spaanplaten met platte kapschroeven met een onderlinge afstand van 30 cm op de onderbouw. Zorg ervoor dat de schroeven goed verzonken zijn. Leg de spaanplaten in een halfsteens verband met een onderlinge tussenruimte van 5 mm. Bij een natte kruipruimte zijn lamellen leggen.

Het leggen:

Plaats de lamellen in de lengte met de lichtlijn mee [11]. U dient een randaftand van 12 - 15 mm (zwelruimte) langs muren, verwarmingsbuizen, pijlers, deurstoppers enz. aan te houden. Deze afstand fixeert u met afstandsbladen [12]. Bij niet rechte muren wordt het verloop op de eerste rij van de lamellen overgedragen. In dit geval moet voloedende lijm type PVAC D3 op de bovenkant van de tong geplakt worden. Overliggend licht oppgedroogde lijm kan na 10 minuten met een kunststofspatel verwijderd worden. Overige lijmmethoden kunnen een lijvvrijverwijderaar en een krasvrij sponsp cq. met schoon water volledig verwijderd worden.

Begin met het leggen in de linker hoek van de ruimte. Het eerste lamel met de tongzijde naar de wand leggen en met afstandsbladen de randafstand stellen [12].

Een tweede lamel (kapste kant) [korte zijden] met een hoek van 30 graden in de verbinding van het voorliggende panelen in de eerste rij moet worden. [13] En vervolgens plat op de grond laten zakken. Let op dat de lange zijden in een keer als geheel worden gelegd, geen onffenheden hebben en een rechte lijn maken.

Dit is belangrijk om de tweede rij lamellen zonder raden aan de lange zijde te leggen. Als bij een niet rechte wands de afstand dient te groet of te klein is, overdraagt u de verloop van de muur op de eerste rij en zaagt de panelen passend op maat. Rechte panelen moet tot het einde van de eerste rij aansluiten. Het laatste lamel of de rij [14] passend maken. U bepaalt de juiste lengte door het lamel 180 graden te draaien met de decorzijde naar boven nooit daarna de reeds gelegde rij te leggen. Om de kapste zijde dient u ook een afstand van 12 - 15 mm tussen de lamel en de muur in acht te nemen. Juiste lamelengte markeren en afzagen. Om te voorkomen dat randschade ontstaat kunt u bij het gebruik van een elektrische of handzaagzaag het deel dat het bestre bedekt niet benaderen gericht houden. Elke kruis rij begint u niet met het reststuk (van min. 20 cm en max. 95 cm lengte) van de voorgaande rij [13,14,15]. Het verband moet van rij tot rij telkens min. 30 cm zijn [20].

Het lamel van de tweede rij zo aanleggen dat de lange zijde van de eerste en tweede rij parallel over elkaar liggen, maar nog niet in elkaar geklit zijn [16]. Dit betekent dat de tongzijde van de tweede rij op de vezelzijde van de eerste rij ligt. Voor het elkaar klinken van de overige panelen dient u de tweede rij in zijn geheel aan te zaagten, zodat u dit bij de eerste rij heeft gedaan [17,18]. Licht de complete tweede rij in zijn geheel op, zodat deze aan de linkerhoek in de lengterichting van de ruimte 2 cm onhoog gelijdt word [19]. Schuif daarna de tweede rij in zijn geheel in eerste rij. Bij het laten zakken van de panelen treedt de klierverbinding in werking. De eerste en tweede rijen nu voegvrij en zonder hoogverschillen in elkaar gelegd te zijn. Bi de plaatsen van de eerste en tweede rij is het belangrijk erop te letten, dat de panelen aan de lange kant zonder verloop gelegd zijn. Voor het leggen van de volgende rijen volgt u de instructies zoals aangegeven voor het leggen van de tweede rij. Uw elke vloer verlijmden en dient u de tongzijde van het type PVAC D3 op de bovenkant van de tong van het panel te doen [1x lengtejijde, 1x korte zijde].

Opmerking

In geval van twijfel over de juiste verwerking van de lamellen, niet verder leggen, maar eerst contact opnemen met uw aankondapades voor verdere advies. Het uiterdinkelijk resultaat is sterk afhankelijk van de omstandigheden waaronder de lamellen zijn gelegd. Na het leggen afstandsbladen verwijderen [28].

Voor verwarmingsbuizen moet de uitspeling 3 cm groter zijn dan de buizen zelf. Uitspeling uitvozen, lijm voorzien, inpassen en met blokken tot droging van de lijm fixeren. Aansluitend de verwarmingsuiteinden met verwarmingsrozetten voorzien [22, 23, 24]. Houten deurkozijnen inkorten, zodat een paneel met een PE-folie en onderlaag incl. 2 - 3 mm afstand onder de deur past. [25, 26]

Vloerverwarming

Dit laminaat is geschikt voor het leggen op een met warmwater aangedreven vloerverwarming. Een aparte leginstructie voor vloerverwarming vindt u aanvullend bij uw aankondapades [10]. De oppervlaktemperatuur van de ondergrond mag de 28 graden NIET overschrijden. Het leggen van laminaat op een vloer met elektrische vloerverwarming is niet toegestaan. Bij het niet naleven hiervan verloopt iedere aanspraak op garantie.

Onderhoud

Kliklaminaat is een hygiënische vloer die eenvoudig en gemakkelijk met een zachte bezem of een stofzuiger schoongemaakt kan worden. Goed onderhoud verlengt de levensduur van uw vloer. Vloeren met een kunststof toplaag zijn bestand tegen dagelijks invloeden van schoenen. Toch kunnen scherpe voorwerpen de vloer beschadigen. Een bureaustoel met (zwenk)wieltjes kan uw vloer ernstig beschadigen. Een vloermat onder het bureau kan dit verminderen.

- Alleen met een licht vochtige doek reinigen. Overmatig vochtgebruik tast de lamellen aan, dan niet natte matten of doeken.

- Stoelzitting regelmatig met een borstel zuigmor, zodat zand en ander vuil geen kans krijgt de kunststof toplaag te beschadigen.

- Wij adviseren het gebruik van een deurmat met anti-slip rug. Onder meubels altijd viltoppenen aanbrengen.

- Het wordt aangeraden laminaat regelmatig met een goede kunststof lamellen cleaner te onderhouden. Gebruik geen andere schoonmaakmiddelen. Zeep laait vliegje strepen en/of vlekken achter. Naschuiven en/of lakken van uw kunststof vloer is niet mogelijk.

- Oppassen met bloempotten, vazen, enz op het laminaat. Gebruik steeds een niet-waterdoorlatende onderlegger.

- Voor het courante onderhoud van laminaat gebruikt u uitsluitend de door de fabrikant aanbevolen onderhoudsproducten.

- Glastrencher, reinigers met toevoegingen van was, olie, enz zijn niet geschikt voor gebruik op laminaat.

- Laminaat mag niet gepolijst worden.

- Extreme vervuiling kan een geschilderde schoonmaakspray of acetone selectief behandelen.

- Extra was-behandelingen kunnen niet op laminaat.

Attention:

Protegez le sol contre les rayures et les déformations. Placez un paillasseon adapté et de format suffisant aux entrées. Placez des feuilles sous les pieds de meubles en bois, métal ou plastique. Les chaises de bureau doivent avoir des roulettees adaptées [DIN 68131] ou reposser sur un paillasseon adéquat.

Conditons de garantie

Ce parquet a été fabriqué avec soin. Si des défauts de matière et/ou de fabrication apparaissent néanmoins dans les 20 ans suivant la date d'achat, les conditions de garantie suivantes sont applicables :

- Si vous constatez que le produit présente des défauts visibles après l'ouverture de l'emballage, vous devez signaler à votre vendeur préalablement à la pose.

- La garantie porte uniquement sur la résistance à l'eau.

- La garantie s'applique si le sol a été posé chez vous et qu'il a été entretenu selon les instructions ci-dessous ; le sol doit pouvoir être examiné tel qu'il a été posé.

- La garantie ne s'applique pas que si les dimensions de la surface utilisée et d'un seul tenant sont bien visibles, que cette surface représente au moins deux mètres carrés et que la déformation couvre au moins deux centimètres carrés.

- La garantie n'est pas possible et ne bénéficie qu'à l'acheteur initial.

- Vous devez signaler les éventuelles réclamations par écrit à votre vendeur dans les 60 jours suivant constatation, en joignant le ticket de caisse et les présentes conditions. Si la réclamation se révèle injustifiée, votre vendeur a le droit de vous facturer les frais de déplacement ainsi que tous les autres frais engagés dans le cadre de la réclamation injustifiée.

- En cas de plainte justifiée, les parties endommagées de votre plancher sont remboursées pendant la période de garantie de 20 ans.

- La garantie couvre pas les dommages qui dépassent la valeur des lames fournies.

- Après 9 ans, le revêtement de sol possède une résistance de 50% et après 17 ans encore de 30%.

- En cas de différend découlant du présent contrat de garantie, chaque partie peut faire appel à un expert indépendant qui émettra un jugement contraignant. Les frais de cette expertise seront à la charge de la partie mise en défaut. En cas d'application de cette clause, les frais en question doivent être convenus à l'avance et par écrit entre les parties.

La garantie couvre les anomalies par rapport aux spécifications et tolérances suivantes :

Dimensions : voir recto d'étoile.

Couche supérieure : mélamine.

Couche intermédiaire : H.D.F. E-1.

Couche inférieure : mélamine.

Résistance à l'eau : suivant EN 13329.

La garantie est exclue :

- En cas de déformations découlant de l'usure, de déformations et de fissures de la couche d'usage dues à une utilisation abusive, à la chute d'objets, à la pénétration de sable et/ou à des manipulations avec un objet tranchant.

- Si le sol a été posé dans une pièce humide.

- En cas d'utilisation brûlante et/ou non judicieuse.

- Si la présence d'un défaut dans le produit avait pu être constatée avant sa mise en œuvre.

Important :

Votre ticket de caisse fait office de garantie ; conservez-le, ainsi que la présente notice.

INSTRUCTIONS DE POSE: LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER.

Pose de revêtements de sol suivant ATB DIN 18365.

Pour en savoir plus, voir www.laminat-installation.com/www.EPLF.com

Observez scrupuleusement ces instructions pour garder tout le droit et la garantie. Vérifiez dans des conditions lumineuses suffisantes si les lamelles présentent des défauts. Si les lamelles sont déjà posées, vous ne pouvez plus faire appel à la garantie. Tenez compte du fait que ce sol stratifié ne convient pas à des saunas, hammams, telles que salle de bain, sauna, WC et autres pièces où se trouve une évacuation d'eau.

Préparation

Laissez les emballages acclimater pendant 48 heures avant leur pose dans la même pièce que celle où le sol sera posé et dans les mêmes conditions climatiques que celles qui régneront dans la pièce pendant et après la pose. Une condition importante à respecter avant, pendant et après la pose est un climat de 20 degrés et une humidité relative de 50 à 70 %.

Le support doit absolument être parfaitement sec, propre et suffisamment rigide. Les inégalités du sol de plus de 3 mm doivent être rattrapées professionnellement jusqu'à 1 mm. Si le sol stratifié est posé sur un support minéral de 0,2 mm d'épaisseur, il faut être absolument plat, durablement sec, propre et suffisamment rigide.

Bumps dans le sol doivent être éliminés par exemple par un film polyéthylène de 0,2 mm d'épaisseur.

Les bandes de vinyle doivent être posées côte à côte avec une chevauchure de 20 cm et être fixées avec du ruban adhésif.

Dans le cas d'un support minéral, la teneur en humidité ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :