

You CanDo® it leg- en onderhoudsinstructie laminaat

A. Vóórdat je CanDo laminaat gaat leggen

- De garantie is niet van toepassing als de vloer niet wordt geplaatst volgens deze instructies.
- Laat het CanDo laminaat in ongeopende verpakking 48 uur acclimatiseren in de ruimte waar de vloer geplaatst wordt. Voor, tijdens en minstens 3 dagen na het leggen is het belangrijk dat:
 - de oppervlaktetemperatuur van de vloer minimaal 15°C is
 - de luchttemperatuur minimaal 18°C is
 - de luchtvochtigheid tussen 50 – 75% ligt.
- Stapel de pakken vlak op. Als je ze schuin tegen de muur plaatst, kunnen ze kromtrekken.
- CanDo laminaat kun je leggen op betonvloeren, bestaande parketvloeren of plankenvloeren, spaanplaatvloeren, PVC-vloeren, zeil, linoleum, stenen vloeren of keramische tegelvloeren. Controleer of alle planken en platen goed vastliggen en Schroef deze zonodig vast om te voorkomen dat ze gaan kraken. Wij adviseren vaste vloerbedekking te verwijderen.
- Zorg voor een egale ondervloer, hoogteverschillen van maximaal 1 mm mogen voorkomen. Bij hoogteverschillen van meer dan 4 mm gebruik je een egalisatie-pasta* en/of kun je de tussenlaag opvullen met bijv. hout. Bij hoogteverschillen tot 4 mm kun je zachtboardtegels of een synthetische ondervloer gebruiken.
- De ondervloer waarop het CanDo laminaat gelegd wordt, moet schoon en droog zijn. Op de ondervloer mogen geen vuildeeltjes liggen en eventuele lijmresten moeten verwijderd zijn. Het restvocht in het beton mag max 2% zijn.
- Op betonvloeren leg je altijd eerst een dampdichte folie* van 0,2 mm. Plak de banen af met aluminium tape. Hier overheen leg je de ondervloer.
- Het leggen van een CanDo laminaatvloer op vloerverwarming is probleemloos mogelijk, als je speciale voorschriften in acht neemt:
 - Verwarm de vloer voordat je het laminaat gaat leggen zodat eventueel restvocht verdampst.
 - Warm de vloerverwarming op volgens de opwarmvoorschriften.
 - De oppervlaktetemperatuur van de vloer moet bij het leggen minstens 15°C bedragen.
 - Gebruik een dampdichte folie van 0,2 mm en een ondervloer geschikt voor vloerverwarming b.v. Isofloor Thermo.
 - Houd stappen van 5°C per dag aan voor opwarmen en afkoelen.
 - Zorg dat de oppervlaktetemperatuur niet hoger is dan 26°C. De ideale oppervlaktetemperatuur van de vloerverwarming ligt tussen de 18 en 20°C.
- Controleer de laminaatdelen op eventuele gebreken. Delen met gebreken kunnen geruild worden, maar alleen als deze niet in de vloer verwerkt zijn.
- Onderbreek je het leggen van de vloer langer dan 6 uur, zorg dan dat alle stroken goed verpakt zijn.
- Voor het mooiste resultaat open je 4 à 5 pakken en gebruik je de laminaatstroken van deze pakken door elkaar.
- Houd de luchtvochtigheid in huis stabiel (50-60%).

B. Het leggen van CanDo laminaat

Afb. 1.

- Decoupeerzaag of handzaag, winkelhaak, meetlat, potlood en afstandhouders.

Afb. 2.
CanDo laminaat is zowel aan de lange als aan de korte (kopse)zijde voorzien van een 'klik'-systeem. Zo leg je CanDo laminaat snel en makkelijk en krijg je een mooi strak vloeroppervlak zonder kieren of oneffenheden. De korte zijden zijn voorzien van een kunststof borging voor een extra sterke verbinding.

Lange zijde: de strook aanleggen aan de lange zijde van de andere strook, onder een hoek van 20° in de andere strook 'klikken' en neerleggen.

Afb. 3+4.
Korte zijde: schuif de ene strook zo dicht mogelijk tegen de andere strook aan totdat de verbindingen aan de korte zijde direct boven elkaar zijn en klik de stroken met één hand in elkaar.

Afb. 5. Demontage
De lange zijde omhoog tillen, de korte zijde uit elkaar schuiven.

Afb. 6.
Als je CanDo laminaat op een bestaande vloer legt, zaag dan eerst de onderkant van de deurlijsten af, zodat laminaat met ondervloer en folie ertussen past. Verwijder ook de deurdorpels.

Afb. 7.
Voor het mooiste effect van je nieuwe vloer leg je de laminaatstroken in de lengterichting van de kamer met de lichtinval mee.

Afb. 8.
Is de vloer helemaal schoon? Leg dan de dampdichte folie uit (in de lengterichting van de laminaatstroken). Zorg steeds voor een overlapping van min. 20 cm of plak de randen af met aluminium tape. Bij de wanden altijd zo'n 10 cm omhoog trekken. Als je een synthetische ondervloer gebruikt, leg je de banen tegen elkaar en plak je ook deze naden af met aluminium tape. Ga vervolgens naar afb. 10.

Afb. 9.
Over de dampdichte folie leg je de zachtboardtegels bijv. Isofloor of Isofloor Plus. Leg niet meteen de hele kamer, maar tot ongeveer 10 laminaatbanen vooruit. Ondervloertegels op ongeveer 1 cm afstand houden van de wanden. Leg de tegels in de breedte, dus haaks op de lengterichting van de laminaatvloer.

Afb. 10.
De eerste baan. Begin de eerste baan laminaat te leggen in de rechterhoek aan de lange wand van de kamer. Je werkt van rechts naar links. Leg de stroken met de uitstekende 'klik'-zijde (groef) naar je toe. Zet de afstandblokjes van 1 cm (uit de legset) tussen de laminaatstrook tegen de wand. Deze zorgen ervoor dat je de juiste afstand van de wand houdt en dat de laminaatstrook niet wegglijdt. De afstand is t.b.v. het 'uitzetten' van de laminaatvloer bij temperatuurverschillen en mag niet worden opgevuld met bijvoorbeeld geluidskabels.

Als de wand/kamer langer is dan 12 meter, dan moet je afstandblokjes van 1,5 cm nemen. Bij verwarmingsbuizen, leidingen, trappen en drempels houd je altijd 1 cm afstand aan. Belangrijk: soms moet de eerste baan worden aangepast aan een ongelijke wand. Markeer daarvoor eerst de vorm van de wand op de stroken (zie uitleg laatste baan). Leg vervolgens de op maat gezaagde stroken weer van rechts naar links.

Afb. 11.
Leg zo de eerste baan over de volle lengte van de kamer. Zaag de eindstrook tot op 1 cm muurafstand en 'klik' deze vast (op de kopse kant). Bij het aftekenen t.b.v. het zagen gebruik je de winkelhaak.

Afb. 12.
De tweede baan. Voor de tweede baan begin je met het overgebleven deel van de eerste baan. De strook moet min. 40 cm zijn.

Let erop dat bij elke baan de korte naden ten opzichte van de vorige baan min. 40 cm verspringen. Zo krijg je het mooiste effect.

Afb. 13.
Begin weer rechts en haak de eerste strook van de tweede baan (onder een hoek van 20°) met de lange zijde in de eerste baan. Haak de tweede strook in en schuif deze zo dicht mogelijk tegen de eerste strook aan totdat de verbindingen aan de korte zijde direct boven elkaar zijn en klik de stroken in elkaar.

De overige banen en afwerking

Bij het leggen van de volgende banen is het handig om op