

Meetinstructie Rolgordijn regulier

Bepaal hoe je het rolgordijn wilt bevestigen. Je kan kiezen voor een bevestiging "in de dag" of voor een bevestiging "op de dag".

Bevestiging "in de dag": plaatsing in het kozijn of tussen 2 muren

- Meet de breedte op de plek waar de steunen komen (in het kozijn of tussen 2 muren)
- Meet op verschillende plaatsen en noteer de kleinste breedte maatvoering
- Meet de hoogtemaat en noteer deze maatvoering

Bevestiging "op de dag": plaatsing op het kozijn of muur of tegen het plafond

- Meet de breedte, inclusief de gewenste stofoverlapping. Tel hier 3 cm bij op, dit is de maatvoering van het complete rolgordijn incl. steunen. Noteer deze maatvoering
- Meet de hoogtemaat en noteer deze maatvoering

Bepaal aan de hand van de opgegeven maatvoering het juiste product. De standaard rolgordijnen zijn verkrijgbaar in de breedte maatvoering 60, 90, 120, 150, 180 en 210 cm. De hoogte maatvoering is 190cm.