



# Montagehandleiding

U heeft een Nemef veiligheidsproduct aangeschaft dat voldoet aan de SKG® Kwaliteitseisen die vastgelegd zijn in de beoordelingsrichtlijn SKG-KE 573. Dit staat voor optimale inbraakwerendheid, kwaliteit en duurzaamheid. Bovendien is dit product geschikt voor gebruik ten behoeve van het Politiekeurmerk Veilig Wonen®.

## Toepassing

- Gebruik de Nemef kierstandhouder alleen bij het openen van de deur als er aangebeld wordt
- Laat de Nemef kierstandhouder in alle overige situaties gewoon open staan. Zo kan de voordeur in noodsituaties van buitenaf geopend worden
- De Nemef kierstandhouder is toe te passen op houten deuren vanaf 38 mm dikte
- Monteer de Nemef kierstandhouder op ongeveer 150 cm vanaf onderzijde deur voor optimale bediening
- De Nemef kierstandhouder kan zowel op een links- als een rechts naar binnen draaiende voordeur geplaatst worden
- De Nemef kierstandhouder is niet bedoeld om als extra slot te gebruiken
- Optimale inbraakwering wordt verkregen wanneer de deur tevens wordt voorzien van Nemef veiligheidsslot, veiligheidssluitkom, veiligheidscilinder en veiligheidsbeslag met minimaal SKG\*\*®.
- Monteer de Nemef kierstandhouder volgens de montagevoorschriften en met de meegeleverde montagematerialen.

## Montage

- Voetje monteren op ca 150 cm vanaf onderkant deur (zie afbeelding 1)
- Zijkant van het voetje moet gelijk liggen met de kopse zijde van de deur (zie afbeelding 2)
- De nok van het voetje moet richting kozijn wijzen (zie afbeelding 2)
- Teken de schroefgaten af en boor deze voor met een boor van  $\varnothing 3,5$  mm
- Schroef de voet vast met de meegeleverde schroeven 4,5 x 35 mm
- Positioneer de arm dusdanig dat de nok van het voetje ter hoogte van het midden van de uitsparing van de arm zit (zie afbeelding 3)
- Teken onderzijde arm kierstandhouder af
- Schuif arm iets van nok (voetje) af, dusdanig dat de arm en de nok elkaar niet raken
- Bij een sluitnaad van 4 mm is de ideale afstand tussen rand kozijn en rand arm 10 mm (zie afbeelding 2)
- Teken de schroefgaten af
- Boor de schroefgaten voor met een boor van  $\varnothing 3,5$  mm.
- Schroef de arm vast met de meegeleverde schroeven 4,8 x 50 mm
- Scharnier de arm over het voetje heen en controleer de werking door de deur te openen
- Indien het product goed functioneert: afdekdopjes in schroefgaten arm plaatsen

Neem bij vragen contact op met uw leverancier of mail aan [consumentenservice@nemef.nl](mailto:consumentenservice@nemef.nl)