

OPLEGSLOT VOOR RAMEN

SERRURE EN APPLIQUE POUR FENÊTRES

Montage-instructie

Instructions de montage

Het slot kan aan de linker-, rechter- of bovenkant van een raam worden gemonteerd.

1. Sluit het raam. Plaats het slot op het raam en houd 8 mm ruimte tussen het slot en het kozijn.
2. Markeer met een potlood de schroefgaten van het slot.
3. Bevestig het slot op het raam met behulp van de meegeleverde schroeven.
4. Druk voorzichtig op de knop zodat de punt van de sluitpen een markering op de deurstijl achterlaat.
5. Open het venster en boor een gat \emptyset 16 mm en 12 mm diep op de exacte locatie van de afdruk.
6. Plaats de sluitkom in dit gat en zet deze vast met de meegeleverde schroeven.

La serrure peut être montée à gauche, à droite ou en haut de la fenêtre.

1. Fermer la fenêtre pour mettre la serrure en place. Laisser un espace de 8 mm entre le châssis et la serrure.
2. Tracer au crayon les trous de vis de la serrure.
3. Fixer la serrure sur le châssis au moyen des vis fournies.
4. Appuyer délicatement sur le bouton pour que le pêne laisse une trace sur le chambranle.
5. Ouvrir la fenêtre et percer à l'endroit exact de l'empreinte un trou de \emptyset 16 mm et 12 mm de profondeur.
6. Enfoncer dans ce trou la gâche-cuvette et la fixer au moyen des vis fournies.