

Bewaar deze instructie om later te kunnen raadplegen.



Scan de QR-code voor een
duidelijke instructie video.

Boormal ten behoeve van KARWEI deurkrukset klein rozet

In deze handleiding wordt er gebruik gemaakt van een op maat ontwikkelde boormal voor het monteren van de KARWEI deurkrukset klein rozet. Deze handleiding is een toevoeging op de bij de deurkrukset geleverde handleiding.

Benodigheden

Onderstaand gereedschap is benodigd om deze deurkrukset te monteren bij een nieuwe deur:

- Boormachine
- Houtboor 12 mm
- Potlood
- Meetgereedschap

Montage-instructie

Lees voor het monteren de gehele montage-instructie goed door. Belangrijk: de plakrand is eenmalig te gebruiken.

Controleren en voorbereiden

- 1) Volg stap 1 tot en met 6 van de bij de deurkrukset geleverde handleiding.

Aftekenen, boren en monteren

- 2) Volg stap 7 en 8 van de bij de deurkrukset geleverde handleiding.
- 3) Boor het gat met de 12 mm houtboor exact horizontaal tot halverwege de deur en herhaal dit vanaf de andere zijde. Sla deze stap over bij een bestaand gat tussen de 12 en 22 mm.



- 4) Plaats en bevestig het slot in de deur.



- 5) Bevestig de boormal in de boormachine en steek het geheel met de stift door het slot.
- 6) Boor nu het gat van 22 mm met de boormal exact horizontaal tot aan het slot en herhaal dit vanaf de andere zijde.



- 7) Volg vanaf hier weer de bij de deurkrukset geleverde handleiding vanaf stap 11 tot en met stap 16.