



A 88.002.10

Deurveer voor opdekdeur

Montage instructie:

1. Houd de deurveer boven het scharnier.
2. Buig beide veerarmen van elkaar weg en schuif de veer over het scharnier naar beneden.

De rubberen stootdopjes komen tegen de muur en deur.

Na verloop van tijd doe je tussen de veer en het scharnier een druppeltje olie voor een soepele werking.

Afhankelijk van het gewicht van de deur meerdere deurveren plaatsen voor een optimaal resultaat.

Art. 106985

KARWEI
Postbus 100,
3830 AC Leusden
karwei.nl

