

Bewaar deze instructie om later te kunnen raadplegen.



Scan de QR-code voor een duidelijke instructie video.

KARWEI deurkrukset klein rozet

Deze deurkrukset is vervaardigd uit RVS 201 en zwart gepoedercoat. De productkenmerken waarborgen een constante kwaliteit. KARWEI geeft een garantie van 10 jaar op dit product.

Deze deurkrukset is geschikt voor zowel holle als massieve deuren.

Onderhoudsadvies voor deurkrukset

Gebruik geen schoonmaak- of poetsmiddelen, omdat deze de oppervlakte van de deurkrukset kunnen aantasten. Regelmatig afnemen met een zachte doek is voldoende. Verwijder voor het schilderen van de deur altijd de deurkrukset.

Inhoud

- 1 deurkrukset met klein rozet
- 1 verbindingstift 8 mm
- 1 inbussleutel 3 mm

Het bevestigingsmateriaal is bestemd voor deuren met een dikte van 38 mm t/m 42 mm.

Benodigheden

Voor deze deurkrukset is een speciale boormal beschikbaar die het boren makkelijker maakt. Met deze boormal zal de deurkrukset gegarandeerd 100% gecentreerd gemonteerd worden. Indien gewenst is deze boormal inclusief handleiding bij onze servicebalie te bestellen.

Onderstaand gereedschap is benodigd om deze deurkrukset te monteren bij een nieuwe deur:

- Boormachine
- Houtspeedboor 22 mm
- Potlood
- Meetgereedschap

Montage-instructie

Lees voor het monteren de gehele montage-instructie goed door. Belangrijk: de plakrand is eenmalig te gebruiken.

Controleren

- 1) Verwijder eventueel de oude deurkrukset.
- 2) Controleer of het bestaande gat niet groter is dan 22 mm. Indien dit het geval is is deze deurkrukset niet geschikt voor deze deur.
- 3) Bij een bestaand gat kleiner dan 22 mm adviseren wij de boormal te gebruiken welke te bestellen is bij onze servicebalie.
- 4) Wanneer het bestaande gat reeds een diameter heeft van 22 mm kan de deurkrukset vanaf stap 10 gemonteerd worden.

Vorbereiden

- 5) Draai de krukboutjes in de deurkrukken los om deze te verwijderen van de plastic doppen in de verpakking.
- 6) Meet de lengte (**a**) (doornmaat) vanaf de voorkant van de voorplaat van het slot tot aan het midden van het vierkante gat (tuimelaar) waar de stift doorheen gaat.



Zie ommezijde

Aftekenen en boren

- 7) Plaats het slot andersom met de voorplaat in de frezing.
- 8) Teken de doornmaat af op beide zijden van de deur. Let op: deze moet in één lijn lopen met het vierkante gat van het slot. Hier komt het gat voor de verbindingstift.



- 9) Boor het gat met de 22 mm houtspeedboor exact horizontaal tot halverwege de deur en herhaal dit vanaf de andere zijde.



Monteren

- 10) Plaats en bevestig het slot in de deur.
- 11) Zorg dat de deur rondom het gat stof- en vetvrij is.
- 12) Verwijder de folie van de tape op de grote ring en plak de ring rondom het gat.
- 13) Steek de verbindingstift met de gleuf en inkeping naar beneden door het gat van de deur en het slot. Zorg dat de stift aan beide zijden evenveel uitsteekt.



- 14) Schuif de kleine kunststof ring over de nek van de deurkruk en plaats dit in zijn geheel over de stift totdat deze op de deur aansluit.



- 15) Controleer nogmaals of de stift in het midden zit en draai de deurkruk middels het krukboutje vast.
- 16) Herhaal stap 11, 12, 14 en 15 aan de andere zijde.

