

DIABLE À DALLES T-DONKEY

Notice d'utilisation et consignes de sécurité

Le T-Donkey est un appareil mécanique conçu comme aide au transport et à l'utilisation de grandes dalles lourdes.



Prudence ! Une utilisation non conforme peut entraîner des blessures ou des dommages de la machine. Lisez tout d'abord les consignes de sécurité.


CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Consignes de sécurité

- Observez toutes les mises en gardes et informations de la notice d'utilisation et les étiquettes apposées sur le T-Donkey.
- Portez des souliers de travail et des gants de sécurité durant les activités.
- Les utilisateurs du T-Donkey sont tenus de prendre connaissance de cette notice d'utilisation.
- Bloquez l'accès au lieu de travail, assurez-vous que les personnes non impliquées restent à distance.
- Conservez le T-Donkey toujours hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez jamais le T-Donkey quelque part sans le surveiller.

1. ÉLÉMENTS DE COMMANDE



- A Crochet extensible
B Goupille de blocage

C Crochet

2. UTILISATION

Placez le crochet (C) à la bonne distance. La longueur du crochet dépend de la taille des dalles que vous utilisez (voir tableau).

Placez le crochet

Taille des dalles (cm)	30	40	50	60
Nombre de trous	plus court	2	4	6

Enlever les dalles


Taille des dalles (cm)	30	40	50	60
Nombre de trous	plus court	1	3	5

Le tableau montre la position correcte du crochet comme fonction de la taille des dalles (en cm). La position du crochet est indiqué avec le nombre de trous visibles sur le crochet extensible. La longueur utile du crochet dépend de la taille des dalles que vous utilisez.

La longueur peut être adaptée aisément :


- Tirez la goupille de blocage (B) vers le haut
- Glissez le crochet extensible (A) à la bonne position.
- Bloquez le crochet extensible à l'aide de la goupille de blocage.

Poser les dalles à l'aide du T-Donkey.




Prudence ! L'utilisation de leviers supplémentaires (par exemple un pied de biche inséré dans le cadre) n'est pas autorisée.

Enlever les dalles à l'aide du T-Donkey.



Prudence ! Il faudra éviter que les dalles à enlever soient entravées par des dalles adjacentes quand vous les soulevez.

Rangement du crochet.



3. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. Nettoyez le T-Donkey
2. Rangez le lieu de travail

Transport

Verrouillez le crochet dans le cadre de transport.

Prenez contact avec l'entreprise de location en cas de problèmes avec l'appareil ! L'appareil doit être rapporté en état propre et intact.