

## ELEKTROHEATER

### Gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften

De elektroheater is bedoeld voor drogen van muren en vloeren. Het rendement neemt toe in combinatie met gebruik bouwdroger. De elektroheater produceert schone, droge en warme of koude lucht. De elektroheater is ook geschikt voor verwarmen en ventileren van kantoren, schaftwagens, werkplaatsen en kleine feesttenten.



## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN




### Introductie

Lees a.u.b. deze handleiding en de toegevoegde veiligheidsinstructies goed door om het beste uit uw nieuwe ventilatorkachel te halen.

- De ventilatorkachel is niet geschikt voor gebruik buiten in vochtig weer, in badkamers of in andere vochtige omgevingen.
- Houd er rekening mee dat de ventilatorkachel ERG HEET kan worden. Plaats de ventilatorkachel daarom niet in de buurt van ontvlambare producten zoals meubels, gordijnen, gasflessen, e.d.
- Dek de ventilatorkachel NIET af tijdens gebruik of kort daarna.
- Plaats de ventilatorkachel niet direct onder een stopcontact.
- Gebruik de ventilatorkachel niet in combinatie met een timer/schakelklok of soortgelijke apparatuur waardoor deze automatisch aan kan gaan.
- Plaats de ventilatorkachel niet in een ruimte waar ontvlambare gassen of vloeistoffen worden gebruikt en/of opgeslagen.
- Indien er een verlengkabel wordt gebruikt, houd deze dan zo kort mogelijk en rol de kabel altijd volledig uit.

## 1. BEDIENINGFUNCTIES



- Temperatuurregelaar
- Functie selectieknop

## 2. GEGEVENS

- Temperatuur instelbaar : van 0 tot 40 °C
- Minimaal vereiste zekering : 16A

## 3. GEBRUIK

- Plaats de ventilatorkachel op zo'n manier dat deze rechtop staat op een stevige ondergrond. Zorg er voor dat de ventilatorkachel een veilige afstand heeft van vochtige en/of ontvlambare objecten.
- Sluit de ventilatorkachel aan op een werkend stopcontact.
- Zet de temperatuurregelaar op de maximale stand.
- De ventilatorkachel zal aan gaan zodra één van de functies met de functie selectieknop wordt gekozen.
- Indien de ruimte de gewenste temperatuur heeft bereikt, draai dan de temperatuurregelaar langzaam terug tegen de klok in totdat de ventilatorkachel uit gaat. De ventilatorkachel zal nu automatisch aan en uit gaan om de ruimte op de juiste temperatuur te houden.

**Neem contact op met verhuurder bij problemen aan (of met) het apparaat!  
Het product moet schoon en onbeschadigd worden teruggebracht.**