

Kierstandhouder



Benodigd gereedschap



Montage instructies

Bevestiging

Voor naar binnen draaiende deuren/ramen.
1. De kierstandhouder dient aan binnen zijde op het kozijn gemonteerd te worden en de lange haak op de binnenzijde van de deur/raam



Monteer de kierstandhouder in gesloten positie met een maximale tussenruimte van 2,5 cm.

Tips

Boor de gaten voor de schroeven voor.
Dit voorkomt eventuele beschadiging van deuren en/of kozijnen