





























parts supplied		parts not supplied		CE
	x1	 x1	IP44	
	x2	 x1		
	x2	 x1		
	x2			

安装步骤

<p>步骤1</p> 	<p>步骤2</p> 	<p>步骤3</p> 	<p>步骤4</p> 
<p>步骤4</p> 	<p>步骤6</p> 	<p>步骤7</p> 	<p>步骤8</p> 
<p>步骤9</p> 	<p>步骤10</p> 	<p>步骤11</p> 	<p>步骤12</p> 

更换灯泡步骤

<p>步骤1</p> 	<p>步骤2</p> 	<p>步骤3</p> 	<p>步骤4</p> 
<p>步骤5</p> 	<p>步骤6</p> 	<p>步骤7</p> 	<p>步骤8</p> 