

HANDSON.

BULLEYE OVAAL

APPLIQUE HUBLLOT OVALE



CE   **IP44**

Originele montagehandleiding

Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit product in gebruik neemt.

Notice de montage originale

Lire attentivement cette notice avant d'utiliser le produit.

Art. 547253/547254

BELANGRIJK



Voordat u deze lamp in gebruik neemt, moet u de onderstaande veiligheidsvoorschriften en instructies aandachtig doorlezen om de lamp op de juiste wijze te kunnen gebruiken.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

De verkoper is niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiele schade die te wijten is aan het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Let op! Voor het begin van de montagewerkzaamheden dient u de stroom uit te schakelen. Dat wil zeggen, de zekering uitdraaien of de stroomschakelaar op 'UIT' zetten. Controleer dit met een spanningsmeter.
- Volg de instructies van de montagetekening.
- De lamp is uitsluitend geschikt voor vaste montage, bij voorkeur op een centraaldoos. Indien dit niet mogelijk is en de lamp elders bevestigd wordt, gebruik dan een spanningzoeker of leidingzoeker om ervoor te zorgen dat er geen leidingen worden doorboord.
- Het product niet aansluiten met een flexibel snoer. Mocht u niet over de verlangde kennis beschikken, laat de montage dan over aan een vakman.
- De lamp moet op een veilige manier aan het plafond bevestigd worden. Het montagepunt moet in staat zijn om tenminste 5 maal het gewicht van de lamp te kunnen dragen.
- Lichtbronnen [met name gloeilampen en halogeenlampen] ontwikkelen tijdens het gebruik hoge temperaturen; bij ondeskundig gebruik verhoogt u het risico op brand.
- De armatuur is geschikt voor gebruik buitenshuis en is spatwaterdicht [IP44].
- Dek de lamp niet af. Textiel, papier of andere licht ontvlambare materialen kunnen brand veroorzaken.
- Het product mag niet worden veranderd. Elke verandering doet het keurmerk teniet en kan het product onveilig maken.

VERVANGING VAN DE LICHTBRON

- Zet de schakelaar waarop de lamp is aangesloten in de uit stand.
- Verwijder de lichtbron. Pas op! De lichtbron kan heet zijn.
- Plaats de nieuwe lichtbron in de fitting. Gebruik een lichtbron met de juiste fitting en het maximaal aangegeven wattage [zie hoofdstuk 'Specificaties'].

ONDERHOUD

- Het onderhoud tot de oppervlakte beperken. Hierbij mag absoluut geen vocht in de lamp komen. De lamp kan worden afgenomen met een zachte, droge doek.
- Pas op dat u de lichtbron niet met blote vingers aanraakt tijdens het schoonmaken van de lamp.

SYMBOLLEN



Deze lamp is voorzien van een E27 fitting.



Elektrische klasse 2: dubbele isolatie. Deze lamp hoeft niet te worden geaard.



Dit product mag niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid.

SPECIFICATIES

Afmeting:

18,8 x 12,5 x 11,2 cm

Lichtbron:

E27 max. 60 W










Voeding:

230V - 50Hz

Artikelnummer:

547253 [WIT], 547254 [ZWART]

MONTAGE



IMPORTANT



Avant d'utiliser ce luminaire, lire attentivement les instructions et consignes de sécurité ci-dessous.

Conserver soigneusement ce mode d'emploi. Le vendeur décline toute responsabilité en cas de blessures ou dégâts matériels consécutifs au non-respect des consignes d'utilisation.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- **Attention** ! Avant de commencer les travaux, mettre le circuit électrique hors tension, c'est-à-dire couper le disjoncteur général ou le fusible. Vérifier avec un testeur de tension.
- Suivre scrupuleusement les instructions du fabricant.
- Le luminaire convient uniquement pour un montage fixe, de préférence sur un boîtier de connexion. Si ce n'est pas possible et que le luminaire doit être installé ailleurs, utiliser un détecteur de tension ou un détecteur de câbles et de tuyauteries pour éviter de percer des câbles ou conduites.
- Ne pas raccorder ce produit avec un cordon souple. Si vous ne disposez pas du savoir-faire requis, confier l'installation à un professionnel.
- Fixer le luminaire de manière sûre au plafond.
- Le point de suspension doit pouvoir résister au minimum à 5 fois le poids du luminaire.
- Les sources lumineuses sous tension (à savoir les ampoules à incandescence et halogènes) produisent de la chaleur. Toute utilisation inadéquate peut être à l'origine d'un incendie.
- Le luminaire est conçu pour un usage extérieur et est étanche aux éclaboussures [IP44].
- Ne jamais couvrir le luminaire. Le tissu, le papier ou tout autre matériau inflammable peuvent être source d'incendie.
- Ne pas modifier le produit. Toute modification annule l'agrément et peut rendre le produit dangereux.

REPLACEMENT DE LA SOURCE LUMINEUSE

- Couper l'interrupteur/disjoncteur du circuit du luminaire.
- Retirer la source lumineuse. Attention ! La source lumineuse peut être très chaude.
- Mettre la nouvelle source lumineuse dans le culot. Utiliser une ampoule adaptée au culot et ne dépassant pas la tension maximale indiquée [voir le chapitre « Caractéristiques »].

ENTRETIEN

- L'entretien doit se limiter à la surface. L'ampoule ne doit jamais entrer en contact avec de l'humidité. Retirer l'ampoule avec un chiffon sec et doux.
- Veiller à ne pas toucher l'ampoule à main nue pendant son nettoyage.

SYMBOLES



Ce luminaire est muni d'un culot E27.



Classe électrique 2. Ce luminaire ne doit pas obligatoirement être raccordé à un boîtier de connexion mis à la terre.



Ce produit ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions :

18,8 x 12,5 x 11,2 cm

Ampoule :

E27 max. 60 W

Alimentation :

230V - 50Hz

Art :

5457253 [BLANC], 547254 [NOIR]



Postbus 100
3830 AC Leusden
Nederland / Pays-Bas