




243119 120 x 80 X 225 cm




824478 1/3

824479 2/3


824480 3/3









1/3



X1



X1



X1




X1




X3




X1




X2




X1




X2




X1




X1




X3




X1



X1




X1



X1



X1




X1



X1




X3




X6

2/3



X1




X1




X3


3/3




X1




X1




X1




X1




X1




X1




X1




X1




X1



X1





X2








X1

X1




1







2








3











4






5











6







7







8









9






10





11



UTILISER DU SILICONE SANITAIRE

- Siliciner à l'intérieur et à l'extérieur pour assurer l'étanchéité à l'avant et à l'arrière.
- Siliciner tout élément rapporté sur un autre.

Une fois le silicone sec (environ 24h), faire un essai en eau pour vérifier l'étanchéité de la paroi.

ENTRETIEN

- Effectuer un rapide nettoyage après chaque utilisation.
- Rincer la paroi de douche à l'eau claire et passer une raclette pour éliminer les gouttes d'eau. De même, effectuer un nettoyage complet à intervalles réguliers. Plus l'eau est calcaire, plus les lavages doivent être fréquents.
- Pour les profils et poignées, il est recommandé d'effectuer le nettoyage à l'eau savonneuse. Ensuite, rincer et essuyer à l'aide d'une peau de chamois.
- Ne jamais utiliser de produit de nettoyage contenant du chlore, des produits abrasifs, poudres récurantes ou acides. Ceux-ci endommageront le produit.

ATTENTION

- Ne pas mettre en contact avec des objets coupants ou tranchants
- Ne pas mettre en contact avec une source de chaleur (ex : cigarette, briquets...)
- Ne pas utiliser de déboucheurs chimiques et de produits contenant un ou des solvants

CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie de 2 ANS de cette paroi s'applique à compter de la date d'achat dans les cas suivants :

- Pièces détachées présentant un vice de forme.
- Pièces détachées manquantes dans le colis, si déclaration du client au maximum 20 jours après la date d'achat et sur présentation de sa facture.

La garantie de cette paroi ne s'applique pas :

- Sur toutes les constatations de casse dès la réception en magasin ou chez le client
- Sur toutes les pièces manquantes au-delà de 20 jours après la date d'achat
- Sur toutes les dégradations causées par l'entretien du produit avec des nettoyants contre indiqués par la notice de montage et/ou un entretien insuffisant

GEBRUIK SANITAIR SILICONE

- Zowel binnen als buiten afkitten met silicone om waterdichtheid te verzekeren.
- Alle opeenpassende onderdelen kitten met silicone.

Eens de silicone opgedroogd is (ongeveer 24H) met water kontroleren dat de wanden waterdicht zijn.

ONDERHOUD

- Na elke gebruik oppervlakkig kuisen.
- De douchewand met helder water afspoelen en douchetrekker gebruiken om waterdruppels weg te vagen. Regelmäßig een grondige reiniging doen. Hoe kalkrijker het water, hoe vaker er dient gepoest te worden.
- Voor de profielen en handgrepen is het aangewezen om te poetsen met een zeepsopje. Daarna afspoelen en afdrogen met een zeemvel.
- Nooit een produkt gebruiken op basis van chloor, schurende middelen, bijtende of zure middelen. Deze kunnen het product beschadigen.

OPGELET

- Niet in kontakt brengen met snijdende of kraasende voorwerpen.
- Niet in kontakt brengen met een warmtebron (bijv. Sigaret of aansteker,...).
- Geen chemische ontstopper of produkten met solventen gebruiken.

Garantievoorwaarden

De fabriekswaarborg van 2 jaar vangt aan bij de aankoop van het produkt onder volgende voorwaarden :

- Onderdelen met een vervorming.
- Onderdelen die ontbreken in de colli, maximum 20 dagen na de aankoop en op vertoon van de aankoopfactuur.

De fabriekswaarborg is niet van toepassing :

- Op alle klachten van breuk na ontvangst van produkt in de winkel of bij de klant.
- Op alle ontbrekende onderdelen na 20 dagen na aankoop.
- Op problemen met de douchewand door gebruik van niet-toegelaten reinigingsmiddelen en/of onvoldoende reiniging.

USE SANITARY SILICONE

- Silicone inside and out to seal front and back
- Silicone any element added to another

Once the silicone is dry (about 24 hours), do a water test to check the watertightness of the wall.

MAINTENANCE

- Carry out a quick cleaning after each use.
- Rinse the shower screen with clean water and use a squeegee to remove the drops of water. Likewise, carry out a thorough cleaning at regular intervals. The more calcareous the water, the more frequent washing should be.
- For profiles and handles, it is recommended to clean with soapy water. Then, rinse and dry with a chamois leather.
- Never use cleaning products containing chlorine, abrasive products, recurring powders or acids. These will damage the product.

WARNING

- Do not put in contact with sharp objects
- Do not put in contact with a heat source (e.g.: cigarette, lighters, etc.)
- Do not use chemical unblockers and products containing one or more solvents

WARRANTY CONDITIONS

The 2-year warranty for this wall applies from the date of purchase in the following cases:

- Spare parts with a defect in form.
- Missing spare parts in the package, if declared by the customer no more than 20 days after the date of purchase and on presentation of his invoice.

The warranty for this wall does not apply:

- On all findings of breakage upon receipt in store or at the customer's
- On all missing parts beyond 20 days after the date of purchase
- On all damage caused by product maintenance with cleaners contraindicated in the assembly instructions and/or insufficient maintenance