

**KAR
WEI**

Plafondlamp

Elle



Originele gebruiksaanwijzing

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u het product in gebruik neemt.



Belangrijk



Voordat u deze lamp in gebruik neemt, moet u de onderstaande veiligheidsvoorschriften en instructies aandachtig doorlezen om de lamp op de juiste wijze te kunnen gebruiken.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig. De verkoper is niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiële schade die te wijten is aan het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing.

Veiligheidsinstructies

- Let op! Voor het begin van de montagewerkzaamheden dient u de stroom uit te schakelen. Dat wil zeggen, de zekering uitdraaien of de stroomschakelaar op 'UIT' zetten. Controleer dit met een spanningsmeter.
- Volg de instructies van de montagekening.
- De lamp is uitsluitend geschikt voor vaste montage, bij voorkeur op een centraaldoos. Indien dit niet mogelijk is en de lamp elders bevestigd wordt, gebruik dan een spanningzoeker of leidingzoeker om ervoor te zorgen dat er geen leidingen worden doorboord.
- Strip de draden tot ongeveer 8mm
- Houd bij de aansluiting van de bedrading de juiste kleuren in acht: blauw (N), bruin of zwart (L) en indien elektriciteitsklasse I, geelgroen (aardleiding).
- Het product niet aansluiten met een flexibel snoer. Mocht u niet over de verlangde kennis beschikken, laat de montage dan over aan een vakman.
- De lamp moet op een veilige manier aan het plafond bevestigd worden. Het montagepunt moet in staat zijn om tenminste 5 maal het gewicht van de lamp te kunnen dragen.
- Deze lamp moet worden geaard. Deze aarddraad (geel-groen) moet op de met ⊕ gemarkeerde klem op de fitting worden

aangesloten.

- Lichtbronnen (met name gloeilampen en halogeenlampen) ontwikkelen tijdens het gebruik hoge temperaturen; bij ondeskundig gebruik verhoogt u het risico op brand.
- Dek de lamp niet af. Textiel, papier of andere licht ontvlambare materialen kunnen brand veroorzaken.
- Het product mag niet worden veranderd. Elke verandering doet het keurmerk teniet en kan het product onveilig maken.
- Metalen voorwerpen of water kunnen de lamp beschadigen. Een elektrische schok kan het gevolg zijn.
- Bij ondeskundig gebruik verhoogt u het risico op brand.

Vervanging van de lichtbron

- Vóór het vervangen van de lichtbron, altijd eerst de schakelaar van de lamp in de uitstand zetten of de stekker uit de (wand-) contactdoos trekken.
- Verwijder de lichtbron. Pas op! De lichtbron kan heet zijn. Raak de lichtbron pas aan als deze voldoende is afgekoeld.
- Plaats de nieuwe lichtbron in de fitting. Gebruik een lichtbron met de juiste fitting en het maximaal aangegeven wattage (zie hoofdstuk 'Specificaties').

Onderhoud

- Het onderhoud tot de oppervlakte beperken. Hierbij mag absoluut geen vocht in de lamp komen. De lamp kan worden afgenomen met een zachte, droge doek.

Symbolen



Deze lamp is voorzien van een E27 fitting.



Elektrische klasse 1. Deze lamp moet worden aangesloten op een geaarde contactdoos.



Dit artikel is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.



Dit product mag niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid.

Specificaties

Afmeting:

Ø30 x 14,5 cm

Lichtbron:

2 x E27 max. 40 W


Voeding:

230V ~ 50Hz

Artikelnummer:

528687, 468670

Montage



KARWEI
Postbus 100
3830 AC Leusden (NL)