



S700 SERIE





**HANDLEIDING
GUIDE D'INSTALLATION
USER MANUAL**

**ROLHOR
VOOR RAMEN**







**MOUSTIQUAIRE ENROULABLE
POUR FENÊTRES**

**ROLLER SCREEN
FOR WINDOWS**

BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN / OUTILS REQUIS / TOOLS



crêpetape
ca.30 mm breed
bande adhésive de crêpe
d'environ 30 mm de largeur



1 1x



2 1x




3 1x




5 2x


13



4 2x




6 1x



7 1x

8 1x



9 4x




10 2x



3mm



11 2x





12 4x



13 4x








Uw gegevens / Vos coordonnées:

B = mm, L = mm



KIES DE MONTAGEWIJZE (A - B - C - D - E - F) EN BEREKEN "X"
CHOISISSEZ LA MÉTHODE DE MONTAGE (A - B - C - D - E - F) ET CALCULEZ "X"

	MONTAGE OP HET KOZIJN MONTAGE SUR LE CADRE	MONTAGE IN HET KOZIJN MONTAGE DANS LE CADRE	
MONTAGE BINNEN MONTAGE À L'INTÉRIEUR	A $X = B + 50 \text{ mm} = \dots\dots\dots \text{ mm}$ $X \neq L \rightarrow$ 1 $X = L \rightarrow$ 9	B $X = B - 1 \text{ mm} = \dots\dots\dots \text{ mm}$ $\rightarrow$ 1	C $X = B - 1 \text{ mm} = \dots\dots\dots \text{ mm}$ $X \neq L \rightarrow$ 1 $X = L \rightarrow$ 9
MONTAGE BUITEN MONTAGE À L'EXTÉRIEUR	D $X = B + 50 \text{ mm} = \dots\dots\dots \text{ mm}$ $\rightarrow$ 1	E $X = B - 1 \text{ mm} = \dots\dots\dots \text{ mm}$ $X \neq L \rightarrow$ 1 $X = L \rightarrow$ 9	F $X = B - 1 \text{ mm} = \dots\dots\dots \text{ mm}$ $\rightarrow$ 1





4


ORIËNTATIE VAN HET GREEPPROFIEL / ORIENTATION DU PROFIL GRIP





5




6




7





8




Breedte rolhor <i>largeur de la moustiquaire enroulable</i>	Aantal slagen* <i>nombre de coups</i>
53 - 73 cm	9
73 - 93 cm	10
93 - 113 cm	11
113 - 133 cm	12
133 - 153 cm	13






9




10







14





15





16




17




18




19








20




21




22





23




24





25




26






27




28




29



123100450




123100451 (wit) / 123103414 (zwart)



123100452



123100457 (wit) / 123103413 (zwart)





www.bruynzeelhomeproducts.nl