



S500 SERIE



**HANDLEIDING
GUIDE D'INSTALLATION
USER MANUAL**

ROLHOR
VOOR RAMEN


MOUSTIQUAIRE ENROULABLE
POUR FENÊTRES

ROLLER SCREEN
FOR WINDOWS











TOOLS



16 3,5x25 mm




17 3,5x50 mm




MONTAGE-1 (*OP* HET KOZIJN/ *SUR* LE CADRE) **Pag 5**

(MONTAGE BINNEN/ MONTAGE À L'INTÉRIEUR)




(MONTAGE BUITEN/ MONTAGE À L'EXTÉRIEUR)





MONTAGE-2 (*IN* HET KOZIJN/ *DANS* LE CADRE) **Pag 14**


(MONTAGE BINNEN/ MONTAGE À L'INTÉRIEUR)




(MONTAGE BUITEN/ MONTAGE À L'EXTÉRIEUR)







**BINNEN
À L'INTÉRIEUR**





**BUITEN
À L'EXTÉRIEUR**




Montage 1 pag 10 / Montage 2 pag 20





1 MONTAGE-1 (*OP* HET KOZIJN/ *SUR* LE CADRE)




2 MONTAGE-1




60 cm CASSETTE = Min. 488 mm
80, 100 & 120 cm CASSETTE = Min. 588 mm




3




4




5






6





7






8




9




10




11





12





13




14




MONTAGE BINNEN = KANT VAN DE HAAK
MONTAGE À L'INTÉRIEUR = SUR LE CÔTÉ DU CROCHET




MONTAGE BUITEN = ANDERE KANT DAN DE HAAK
MONTAGE À L'EXTÉRIEUR = À TRAVERS LE CROCHET




< 1000 mm 1x
< 1000 mm 2x




16





17





1

MONTAGE-2 (*IN* HET KOZIJN/ **DANS** LE CADRE)




2

MONTAGE-2




60 cm CASSETTE = Min. 488 mm


80, 100 & 120 cm CASSETTE = Min. 588 mm




3




4




5






6






7





8




9




10




11




12









13




14











Ø 3 mm




17



18







www.bruynzeelhomeproducts.nl