



140 X 75 CM
BADWAND
PARE-BAIGNOIRE

Originele gebruiksaanwijzing
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat je dit product in gebruik neemt.

Mode d'emploi original
Lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit.

Voordat je begint

- Lees voor installatie eerst de complete handleiding.
Controleer bij plaatsing op het bad of deze correct geïnstalleerd en waterpas is.
- Verzeker dat het oppervlak van de muren vlak is.
- Pak het product uit en controleer of deze compleet en onbeschadigd is.
- Monteer de badwand niet op recent gestucte of geschilderde wanden aangezien dit kan leiden tot verkleuring van het oppervlak.
- De meegeleverde bevestigingen zijn alleen voor massieve muren. Zorg ervoor dat je voor jouw type muur de juiste bevestiging gebruikt. Mocht je twijfelen vraag dan advies aan een erkende professionele vakman.
- Zorg ervoor dat de ruimte schoon, droog en stofvrij is voordat je met de installatie begint.
- Zorg ervoor dat je beschikt over de juiste gereedschappen.

Onderhoud

- Gebruik niet schurende schoonmaakmiddelen om de badwand te reinigen. Reinig de badwand regelmatig om kalkaanslag te voorkomen.

Veiligheid

- Ga voorzichtig met de badwand om. Laat de badwand steunen op karton om kans op breken te minimaliseren.
- Dit product is erg zwaar, voor het dragen en voor installatie van het product zijn minimaal 2 personen vereist.
- In dit product wordt gebruik gemaakt van uitgehard glas. Dit glas mag niet bewerkt worden of vervangen worden voor regulier glas.
- Gebruik een veiligheidsbril bij het boren
- Controleer eerst of er op de posities van de gewenste boorgaten zich geen verborgen leidingen en bekabeling in de muur bevinden.
- Tip: Wanneer je in badkamertegels boort plak dan eerst tape op de tegels om het slippen en wegschieten van de boor te minimaliseren. Gebruik een speciale tegelboor en zet niet teveel kracht op de boor om schade aan jouw tegels te voorkomen. Met de klop-stand op jouw boormachine kan jouw gehele tegel beschadigen. Zet jouw boormachine pas op kloppen wanneer je door de tegel hebt geboord en de massieve muur hebt bereikt.
- Houd alle onderdelen buiten het bereik van kinderen.

Disclaimer

- Breng jouw leverancier direct op de hoogte wanneer het product incompleet, beschadigd of foutief is.
- De leverancier kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele kosten bij het foutief installeren van het product of voor beschadigingen die ontstaan tijdens installatie.
- Houd rekening met het milieu bij het weggooien van rest materialen.

Avant de commencer

- Avant d'entamer l'installation, veuillez lire l'intégralité du manuel.
- Vérifiez si le baignoire est correctement installé et de niveau.
- Vérifiez la planéité des murs.
- Déballez l'article et vérifiez s'il est complet et en bon état.
- Ne montez pas le pare-baignoire sur des murs qui viennent d'être enduits ou peints: il y a risque de décoloration de la surface.
- Les fixations fournies sont exclusivement destinées aux murs massifs. Veillez à utiliser les fixations adaptées au type de mur. En cas de doute, n'hésitez pas à demander conseil à un professionnel agréé.
- Avant de commencer l'installation, vérifiez que l'espace de travail est propre, sec et exempt de poussière.
- Assurez-vous de disposer des outils adéquats.

Entretien

- N'utilisez pas de produits abrasifs pour nettoyer la pare-baignoire. Nettoyez régulièrement le pare-douche pour éviter les dépôts de calcaire.





Sécurité

- Manipulez le parois en verre avec précautions. Déposez-les sur du carton pour réduire au maximum le risque de casse.
- Ce produit étant très lourd, il faut être au moins deux pour le porter et l'installer.
- Ce produit est réalisé en verre trempé. Il ne peut pas être retravaillé ni remplacé par du simple vitrage.
- Lorsque vous percez les trous destinés à la mise, portez des lunettes de sécurité.
- Commencez par vérifier s'il n'y a pas de conduites ou canalisations dans les murs aux endroits où vous devez forer.
- Conseil: Pour percer des carrelages de salle de bains, pensez à coller du ruban adhésif sur l'endroit à percer pour éviter que le foret ne dérape. Utilisez un foret spécial carrelage et n'appuyez pas trop sur la perceuse pour éviter d'endommager les carrelages. Si votre perceuse est en mode percussion, vous risquez d'endommager le carreau tout entier. Ne mettez votre perceuse en mode percussion que lorsque le carreau est percé et que votre foret attaque le mur proprement dit.
- Gardez tous les éléments hors de portée des enfants.

Responsabilités

- Prévenez immédiatement votre fournisseur si le produit est incomplet, endommagé ou erroné.
- Le fournisseur décline toute responsabilité pour les éventuels frais liés aux dégâts ou erreurs lors de l'installation du produit.
- Tenez compte de l'environnement lorsque vous jetez les résidus de matériaux.


BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN (NIET BIJGELEVERD) - OUTILLAGE REQUIS (NON FOURNI)



Dia. steen-, beton- of tegelboor.
Afhankelijk van type wand.

Veillez à utiliser un foret.
Adapté au matériau du mur.


ONDERDELENLIJST - LIST DES PIÈCES




Nr. - No.	Omschrijving - Description	Aantal - Quantité
1	Douchewand Paroi de douche	1
2	Plug (voor massieve wanden) Cheville [aux murs massifs]	3
3	Schroef wandprofiel 4 x 40mm Profilé mural vis 4 x 40mm	3
4	Wandprofiel Profilé mural	1
5a	Schroef afdekdop Cache vis	3
5b	Schroefring Bague filetée	3
6	Schroef 4 x 10 mm Vis 4 x 10 mm	3

MONTAGE

Stap - Étape 1




Stap - Étape 2



Stap | Étape 3

Door de langwerpige gaten in het wandprofiel kunt de badwand positioneren. Zorg ervoor dat de badwand evenwijdig staat aan de badrand voordat je de schroeven vastdraait.

La forme des trous dans le profilé permet de positionner le pare-baignoire avec précision. Veillez à ce que le pare-baignoire soit parallèle au bord de la baignoire avant de serrer les vis.



Stap - Étape 4

