

# HANDLEIDING

## BEVESTIGEN REM

### NODIG:

- Fietsketting
- wiel
- Trommelrembehuizing
- Remveer
- Reactiearmplaatje (remankerbeugel)
- 2 asmoeren
- 2 borgplaatjes (met uitsparing)
- Klein boutje en moertje



### STAP 1:

- Bevestig de rem op het frame boven het achterwiel.
- Zorg dat de rem goed is uitgelijnd en stevig vastzit.



### STAP 2:

- Zet het wiel in het frame met de raketjes tussen het frame en de asmoeren.
- Draai het wiel nog niet volledig vast, zorg dat de asmoeren los genoeg zijn.





# HANDLEIDING

## BEVESTIGEN REM

### STAP 3:

- Gebruik de bijgeleverde bout en moer om de remhevel vast te maken.
- Zorg dat deze correct is gepositioneerd, nog **niet** volledig aandraaien.




de moer moet aan de achterkant van de remhevel bevestigd worden om de bout vast te zetten.



### STAP 4:

- Leid de binnenkabel door de twee geleiders.
- Duw de veer naar voren en zet het moertje of boutje stevig vast zodat de kabel goed vastzit.






# HANDLEIDING

## BEVESTIGEN REM

### STAP 5:

- Draai de fiets om
- Leg de ketting losjes op beide tandwielen.
- Draai aan de trappers om de ketting goed te laten lopen op het tandwiel.



*Let op: als je de fiets als loopfietsje wilt gebruiken, is het niet nodig om de ketting erop te leggen. Je gebruikt dan immers ook geen trappers.*



### STAP 6:

- Schuif het wiel naar achteren zodat de ketting strakker komt te zitten.
- Zorg dat het wiel recht in het midden zit.
- Draai nu de asmoeren stevig vast.
- Er moet 1 cm speling zitten als je de ketting naar beneden duwt.





# HANDLEIDING

## BEVESTIGEN REM

### STAP 7:

- Om de rem vast te zetten, trek je de remkabel naar achteren, de veer buigt krom.
- Draai de moer vast.
- controleer of het wiel redelijk vrij kan draaien.
- Test de remhendel om te kijken of het wiel remt.
- Pas eventueel aan door de remkabel wat vaster of losser te zetten.



### CONTROLE:

- Controleer of het wiel, de rem, kabel en ketting goed vastzitten.
- De ketting moet ongeveer 1 cm speling hebben.
- Test of de rem goed functioneert.

